

Luft till luftvärmepump

Systemet skall vara fristående från befintligt värmesystem. Det får inte kopplas på eller in i det befintliga värmesystemet eller kopplas in/på pannan.

Det är alltså en luft till luftvärmepump som får installeras.

Systemet består av en utedel och en eller flera inredelar som ger värme på vintern och kyla, om man så önskar, på sommaren.

Värmepumpens utedel skall vara en tystgående modell, och skall följa de riktlinjer Göteborg Stad / miljöförvaltningen, satt upp som riktvärden vid fasad:

(anges som ekvivalent ljud (= medelvärde under mättiden))

Max 50 dBA (dagtid kl. 06-18)

Max 45 dBA (Kväll kl. 18-22) samt lör-, sön- och helgdag (06-18)

Max 40 dBA (Natt kl. 22-06)

Värmepumpens utedel får inte hängas på väggen, utan skall stå fristående på marken. Den skall täckas med en skyddslåda som harmoniserar med bakomvarande vägg.

Kondensvatten skall ledas bort från husväggen dock inte mot gångstråk, då det utgör en halkrisk när kondensvattnet fryser till is, vintertid.

Värmepumpens utedel skall placeras på en undanskymd plats så långt från grannar som möjligt och inte störa grannar med ljud eller luftströmmar. Ej heller placeras på väl synlig position från gångväg.

Rördragning från utedelen skall gå kortast möjliga väg och monteras så osynligt som möjligt.

Håltagning i fasad får inte skada fasad eller konstruktion så att skada i form av hållbarhet eller så att fukt tränger in i fasaden.

Tillstånd för installation måste sökas hos styrelsen.

Samtycket från berörda grannar skall bifogas i ansökan. Berörda grannar kan variera då det i vissa fall finns flera grannar som blir berörda.

Ritning över placering av både ute och inredel samt rördragning måste bifogas.

Produktblad på värmepump skall bifogas, där storlek samt ljudnivå i dBA framgår.

Installationen skall utföras av fackman, alternativt på ett fackmannamässigt sätt.

Skriftligt godkännande från styrelsen krävs innan arbetet/installationen påbörjas.

Varje medlem som installerar en värmepump är sedan själv ansvarig för produkten samt framtida fel eller brister. Medlemmen ansvarar också för installationen och problem som kan uppstå på eller i fastighet på grund av installationen.

Varje medlem är också ansvarig för att montera bort/underlätta vid målning, renovering av fasader eller annat där monterad värmepump kan medföra ett hinder för sådant arbete.

Det är alltså av största vikt att planeringen, styrelsens godkännande samt arbetet är rätt utfört, eftersom alla kostnader på grund av fel, brister eller avvikelser kommer att hamna på den enskilda medlemmen som önskar installera en värmepump.

Föreningen ansvarar inte för installationen, produkten samt framtida fel eller brister. Föreningen kan ej heller bistå med kunskap, råd eller service av egeninstallerad värmepump.

Med Vänlig Hälsning
Brf Smedensberg